

Cavo di collegamento PC per la configurazione del piranometro

CP24B

Introduzione

Il lavoro di configurazione è più semplice quando il collegamento di servizio corrisponde sia al piranometro che al PC. Questo cavo collega il lato sensore tramite un connettore M12 e il lato computer tramite un connettore USB di tipo A, offrendo ai tecnici un percorso diretto per la configurazione del piranometro.

Il convertitore RS485/USB integrato supporta la comunicazione tra lo strumento e il PC senza la necessità di un convertitore esterno separato. Sono disponibili due versioni del connettore lato sensore: CP24B-5 con connettore M12 a 5 poli e CP24B-8 con connettore M12 a 8 poli.



Visualizza il prodotto sul nostro sito

www.senseca.com/it/prodotto/cp24b-cavo-di-collegamento-pc-per-la-configurazione-del-piranometro