


Cavo di collegamento seriale per il collegamento del trasmettitore al PC

CP27



Introduzione

Il collegamento al PC per trasmettitori compatibili diventa semplice quando l'interfaccia è già integrata nel cavo. CP27 collega il trasmettitore direttamente alla porta USB del PC e utilizza un connettore a 3 poli per la porta COM AUX.

Il convertitore USB/RS232 integrato mantiene compatta la configurazione, senza convertitore separato indicato nella fonte. È adatto solo a modelli con uscita analogica ed è specificato per le serie di trasmettitori HD48, HD49, HVAC40, HD2717, HD2817 e HD404.



Visualizza il prodotto sul nostro sito

www.senseca.com/it/prodotto/cp27-cavo-di-collegamento-seriale-per-il-collegamento-del-trasmettitore-al-pc