

## Notas por instalación


### por los sistemas con Windows Vista y Windows 7.

Si el sistema operativo bloquea que se abra el software:

1. Abrir el PC como usuario con privilegios de administrador.
2. Introducir el CDRom y, a la pantalla siguiente, seleccionar la voz "Abrir la carpeta para ver los archivos".



3. En la pantalla siguiente, hacer un click con la tecla derecha del ratón sobre "Autorun.exe" y seleccionar la voz "Ejecutar como administrador":



4. Se abre la pantalla inicial del software.

---

#### INSTALACIÓN DRIVER USB:

- **CON WINDOWS 7, ES NECESARIO REINICIAR EL PC DESACTIVANDO LA SOLICITUD DE LA FIRMA DEL DRIVER.** Al reiniciar de Windows, presione la tecla F8 para visualizar el menú "Opciones de arranque avanzadas", después seleccionar la opción "Deshabilitar el uso obligatorio de controladores firmados".
- **CON SISTEMAS OPERATIVOS 64-bit, TAMBIÉN DESPUÉS DE LA INSTALACIÓN ES NECESARIO DESHABILITAR EL USO OBLIGATORIO DE CONTROLADORES FIRMADOS CADA VEZ QUE EL PC SE REINICIA.**